


# Funkmikrofone

Jedes Set besteht aus 3 Teilen:

ein Mikrofon, ein Empfänger und ein Sender



**Es gehören immer Sender und Empfänger mit der gleichen Farbmarkierung zusammen**

## Bedienung von Sender und Empfänger:

An- und Ausschalten: Knopf lange gedrückt halten, bis die LED Anzeige an- bzw ausgeht

## Bedeutung der LED-Anzeige:

das Leuchten in den 4 Sekunden nach dem Einschalten zeigt den Ladezustand an:

- **Grün:** Akku ist zu mindestens 75% geladen
- **Gelb:** Akku ist weniger als 75% geladen
- **Rot:** Akku ist weniger als 5% geladen
- **Rot blinkend:** Akku ist zu leer zum Betrieb

danach zeigt das Leuchten folgendes an:

- **Grün blinkend:** Gerät ist an und sucht Funkverbindung
- **Grün leuchtend:** Gerät ist verbunden und Einsatzbereit
- **Rot flackernd:** Sender und Empfänger sind fast außer Reichweite
- **Grün/Rot blinkend:** Akku unter 15% geladen
- **Rot blinkend:** Akku unter 5% geladen

## Bedienung des Mikrofones:

**Schiebeknopf oben:** Mikrofon ist an, **Schiebeknopf unten:** Mikrofon ist stumm